

*Určení testu*

Test 21 je určen pro orientační identifikaci GHB (taneční a sexuální droga).

*Způsob použití*

1. Z testovacího sáčku sejměte svorku a pomocí přiloženého kapátka zkoumanou látku do něj nakapejte (3-5 kapek). Svorku nasuňte zpět a s testem jemně zatřepete, aby se zkoumaná látka dostala až na dno.
2. Testovací sáček obraťte potištěnou stranou k sobě. Mezi palcem a ukazováčkem rozmáčkněte ampuli v její střední části.
3. Proveďte vyhodnocení výsledných barev.

*Vyhodnocení výsledných barev*

1. Vznik zelené barvy indikuje pozitivní výsledek pro GHB.

*Neutralizace chemických látek obsažených v testu - nasypete jeden díl Neutralizátoru do sáčku, sáček nechte otevřený 3 minuty a pak ho zavřete svorkou a test můžete dát do běžného odpadu.*